

669-22-0

Eclateurs à main - punchott - ø22 - complet



669-22-1 (NE PAS LOUER)

Eclateurs à main - punchott - ø22 - coin



669-22-2 (NE PAS LOUER)

Eclateurs à main - punchott - ø22 - ailette



669-34-0

Eclateurs à main - punchott - ø34 - complet



669-34-1 (NE PAS LOUER)

Eclateurs à main - punchott - ø34 - coin



669-34-2 (NE PAS LOUER) Eclateurs à main - punchott - ø34 - ailette



669-45-0 Eclateurs à main - punchott - ø45 - complet



669-45-1 (NE PAS LOUER) Eclateurs à main - punchott - ø45 - coin



669-45-2 (NE PAS LOUER) Eclateurs à main - punchott - ø45 - ailette

