

617-3-0

Handbaumschere Garten - weiter Griff 3.7 m



617-2-0

Baum-Gartenschere - Batterie - 14.4 V - Gewicht 0.900 kg



617-6-0

Hadnbaumschere Garten - weiter Griff 3.0 m



617-4-0

Handbaumschere Garten - Heckenschere mit Doppelschneide



617-5-0

Handbaumschere Garten - zum Entasten - ausziehbar

