

669-22-0

Eclateurs à main - punchott - ø22 - complet



669-22-1 (NE PAS LOUER)

Eclateurs à main - punchott - ø22 - coin



669-22-2 (NE PAS LOUER)

Eclateurs à main - punchott - ø22 - ailette



669-34-0

Eclateurs à main - punchott - ø34 - complet



669-34-1 (NE PAS LOUER)

Eclateurs à main - punchott - ø34 - coin



669-34-2 (NE PAS LOUER) Eclateurs à main - punchott - ø34 - ailette



669-45-0 Eclateurs à main - punchott - ø45 - complet



669-45-1 (NE PAS LOUER) Eclateurs à main - punchott - ø45 - coin



669-45-2 (NE PAS LOUER) Eclateurs à main - punchott - ø45 - ailette



211-19-1 Karren



211-18-2

Schlitten - 2 Meter



211-18-1

Schlitten



211-7-0 (NE PAS LOUER)

Tieflochhammer - COP 34 - Ø 95



211-12-0 (NE PAS LOUER)

Tieflochhammer - COP 34 - Ø 95 - 2.3/8 API Reg.



211-9-0 (NE PAS LOUER)

Tieflochhammer - Ø 80 - 2.3/8 API Reg.



211-4-0 (NE PAS LOUER) Tieflochhammer - THZ 85 - Ø 95



211-8-0 (NE PAS LOUER) Meisselschneide 105 mm HD für Hammer Lochsohle Nr. 211-12

