

669-22-0

Eclateurs - à main - punchott - ø22/24 - 200mm - complet



669-22-1 (NE PAS LOUER)

Eclateurs - à main - punchott - ø22/24 - coin



669-22-2 (NE PAS LOUER)

Eclateurs - à main - punchott - ø22/24 - ailette



669-34-0

Eclateurs - à main - punchott - ø34/40 - 400mm - complet



669-34-1 (NE PAS LOUER)

Eclateurs - à main - punchott - ø34/40 - coin



**669-34-2 (NE PAS LOUER) Eclateurs - à main - punchott - ø34/40 - ailette**



**669-45-0 Eclateurs - à main - punchott - ø45/48 - 600mm - complet**



**669-45-1 (NE PAS LOUER) Eclateurs - à main - punchott - ø45/48 - coin**



**669-45-2 (NE PAS LOUER) Eclateurs - à main - punchott - ø45/48 - ailette**

